

## 1 Mode d'emploi

Frein de stationnement :

Déverrouillage : Le frein à main est électrique. Appuyer sur le bouton P, cela déverrouille le frein à main quand il est actif.

Verrouillage : Le frein à main est électrique. Appuyer sur le bouton P, cela déverrouille le frein à main quand il est actif.

En roulant, activer le frein à main est impossible

En pente : tourner les roues, activer le frein à main et couper le contact.

- ◆ Sélecteur de marche

Trois positions :

D : marche avant

N : point mort

R : marche arrière

Pour changer de mode : appuyer sur la pédale de frein puis sur le bouton choisi.

Ne pas appuyer sur l'accélérateur pendant le changement.

- ◆ Frein moteur / récupération d'énergie

Le véhicule récupère de l'énergie lors du ralentissement (freinage régénératif).

Cela recharge la batterie et améliore l'autonomie.

La charge n'est jamais volontairement complète de manière à toujours permettre le freinage par régénération.

- ◆ Démarrage du véhicule

Étapes :

Mettre le contact (clé vers l'avant) ou en alternative, appuyer sur le bouton on/off (les deux options seront présentes, les protoc 1 et 2 sont avec bouton on/off).

Appuyer sur le frein

Sélectionner D ou R

Déverrouiller le frein de stationnement (sélecteur P)

Accélérer pour avancer

⚠ Impossible de démarrer si le câble de charge est branché.

- ◆ Arrêt du véhicule

Appuyer sur le frein

Activer le verrouillage du frein de stationnement (sélecteur P)

Couper le contact (clé vers soi)

Relâcher le frein

- ◆ Charge de la batterie

La batterie alimente le moteur et doit être rechargée régulièrement (pas besoin d'attendre qu'elle soit vide).

Charge via prise domestique standard (16 A).

Toujours dérouler complètement le câble avant utilisation.

Faire une charge complète au moins une fois par mois.

- ◆ Précautions importantes (charge)

Arrêter si le câble chauffe.

Le moteur ne démarre pas pendant la charge.

- ◆ Procédure de branchement

Stationner près d'une prise

Serrer le frein de stationnement

Couper le contact

Sortir et brancher le câble

Suivre l’affichage de charge

La charge ne démarre pas si le frein de stationnement n’est pas activé.

- ◆ Débranchement

Débrancher la prise

Ranger le câble dans son logement